

Elementbredde (W)	Fri bredde (w)
	$w = W1 + W2 - 450\text{mm}$
Elementhøjde (H)	Fri højde (h)
	$h = H - 102\text{mm}$